



# Særtransport på Storebælt



**Storebælt**  
*Sund ≈ Bælt*

# Klassificering

Retningslinjer for passage af Storebæltsforbindelsen med køretøjer, der er klassificeret som særtransporter:

## 1. Køretøjer med en bredde over 3,3 m

Det er et krav, at du ringer til Storebælts O-rum på tlf. 58 30 30 51 senest 2 timer før passage.

## 2. Køretøjer større end broklasse 100 og/eller bredere end 4,5 m

Det er et krav, at du har en tilladelse fra politiet, og at du medbringer tilladelsen, når du passerer Storebæltsforbindelsen.

## 3. Langsomme transporters under 50 km/t

Kontakt Storebælt senest 3 arbejdsdage før passage.

**Det er ikke nødvendigt at kontakte Storebælt, hvis:**

- køretøjet er broklasse 100 eller derunder
- køretøjet er 3,3 m bred eller derunder
- akseltrykket er mindre end 12 t

# Brederestriktioner

Bredde 2,8–4,5 m

Passage skal ske til højre i betalingsanlægget ("Manuel" bane 10/20).

Bredde over 4,5 m

Passage skal ske til højre i betalingsanlægget ("Manuel" bane 10/20).

Transporten må kun gennemføres mellem kl. 22-6.

Transportøren skal medbringe 2 ledsagevogne, som placeres bag transporten.

Hvis transportens bredde er større end 5,4 m i vestgående retning eller 6,5 m i østgående retning, skal passage ske udenom betalingsanlægget via Halskovvej.

# Vægtrestriktioner

Større end broklasse 100

Passage skal ske til højre i betalingsanlægget ("Manuel" bane 10/20).

Transporten må kun gennemføres mellem kl. 22-6.

Storebælts skriftlige transportrestriktioner skal følges.

# Hastighedsrestriktioner

Hastighed mindre end 50 km/t

Passage skal ske til højre i betalingsanlægget ("Manuel" bane 10/20).

Transporten (evt. flere køretøjer i kolonne) må kun gennemføres mellem kl. 22.-6.

Storebælt stiller med en ledsagevogn (inkluderet i prisen).

# Transporttilladelse

Ansøgning om særtransporttilladelse skal sendes til politiets særtransportkontor.

Herefter kontakter særtransportkontoret Storebælt.

Ansøger modtager en tilladelse fra politiet vedlagt et brev fra Storebælt med betingelser for passage af Storebæltsforbindelsen.

## Øvrige restriktioner

**Årstilladelse.** Politiets årstilladelse skal altid medbringes og fremvises på forlangende ved passage af broen. Selv om man har en årstilladelse, skal Storebælt altid kontaktes før passage.

**Ledsagevogne.** Kundens egne ledsagevogne betaler brotakst i henhold til de gældende priser.

**Farligt gods.** På Storebæltsforbindelsen er der ikke særlige restriktioner for transport af farligt gods ud over de almindeligt gældende regler.

## Øvrige informationer

- O-rummet (+45 58 30 30 51) oplyser om vejr- og trafikforhold.
- Kør aldrig gennem BroBizz- eller kortbanerne, hvis køretøjets bredde er over 2,8 m. Benyt i stedet banerne til højre i betalingsanlægget ("Manuel" bane 10/20).
- Skader på anlægget pålægges transportøren.
- Ingen højderestriktioner. Vær dog opmærksom på følgende konstruktionshøjder:

- Bro, afkørsel 45:	4,5 m
- Bro, afkørsel 43:	4,5 m
- Skilteportaler:	5,5 m
- Kortbaner:	5,0 m
- BroBizz-baner:	5,0 m
- Manuelle baner (bane 10 og 20):	5,0 m
- Nødvendig trækraft skal sikres. Østbroens stigninger:

Fra Sprogø:	2,1%
Fra Halsskov:	1,8%
- Vindfølsomme køretøjer. Ved kraftig sidevind over 10 m/s skal transportøren selv vurdere, om passage af broforbindelsen er forsvarlig.
- Vær opmærksom på evt. vejarbejder på broen.

Reg. nr. 158 205 – CVR-nr. 10 63 49 70  
Tel.: +45 70 15 10 15  
Mandag – torsdag kl. 9-16.30; fredag kl. 9-16  
**O-rummet Tlf. +45 58 30 30 51**  
(bemandet 24 timer)

**Storebælt**  
*Sund ≈ Bælt*

**Storebæltvej 70, 4220 Korsør**  
**[www.storebaelt.dk](http://www.storebaelt.dk)**